

# VEJLEDNING TIL RØGALARM



## RØGALARM

Der er hængt en røgalarm op i entréen i alle lejligheder (dog ikke i penthouse).

En grøn lysdiode viser, at røgalarmen strømforsynes fra lysnettet. Der er back-up batteri, så alarmen virker under strømsvigt.

Hvis røgalarmen detekterer røg, aktiveres den indbyggede lyd giver, og den røde lysdiode blinker hurtigt. Lydgiveren afgiver en høj, pulserende lyd. Bemærk, at alarmen kun kan høres i lejligheden og IKKE sender besked til brandvæsnet!

## TESTKNAP

Når testknappen holdes inde i 5 sekunder, aktiveres alarmfunktionen, og den røde lysdiode blinker hurtigt. Når testknappen slippes, ophører alarmfunktionen og røgalarmen fungerer som normalt.

## LAVT BATTERI

Hvis batteriet er afladet, udsender røgalarmen et kort lydsignal med 32 sekunders mellemrum. Når lyd-signalet for lavt batteri høres, skal batteriet udskiftes med det samme. Kontakt straks ejendomskontoret, som udleverer batterier. Hvis ejendomskontoret er lukket, kan du selv åbne alarmen og skifte batteriet. Det er et almindeligt firkantet 9V-batteri.

## PAUSEKNAP

Ved tryk på pauseknappen slås røgalarmen fra i 9 minutter. Pausefunktionen må kun benyttes, hvis årsagen til alarmen er kendt - f.eks. mados. Pausefunktionen giver tilstrækkelig tid til at lufte ud.

Så længe pausefunktionen er aktiveret, lyser den røde lysdiode.

Efter udløbet af de 9 minutter fungerer røgalarmen normalt. Hvis der stadig er røg til stede, udløses alarmen på ny. Pausefunktionen kan benyttes flere gange efter hinanden.